































































































	<b>ゟ∀カカローフー100-110'651€</b> カカ'8 <b>J</b> 06									
Перв. примен.	Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание						
	A1	Панель оператора ОВЕН СП-310Р	1							
	A2,A3	pH-метр Create 3500	2							
	A4	Преобразователь частоты Danfoss 132F0059, 15kW, 3x380	1							
	A5-A6	Устройство плавного пуска ABB PSR16-600-70, 7.5kW	2							
	A7,A8	Преобразователь частоты Danfoss 132F0017, 0.37kW, 3x380	2							
	A9	Промышленный L2 коммутатор NetXpert NXI-30-30-2S-SC-1310-40-6T-220 ГК Натекс	1							
	DD1	ОВЕН ПЛК160-220.A.M	1							
Cnpaв. №	DD2-DD4	Модуль дискретного вывода (с интерфейсом RS-485) МУ110-220.32Р, ОВЕН	3							
	DD5-DD9	Модуль дискретного ввода (с интерфейсом RS-485) МВ110-220.32ДН, ОВЕН	5							
ပြ	DD10	Модуль аналогового вывода ОВЕН МУ110-224.8И	1							
	FU1-FU2	Клеммы для установки предохранителей ST 4-HESI (5x20)	2							
	GU1-GU3	Блок питания Phoenix UNO-PS/1AC/24DC/60W	3							
	GU4	Блок питания Phoenix UNO-PS/1AC/12DC/30W	1							
	HL 1	Лампа светодиодная Legrand Domв=22,3мм, 230AC, желтая, арт.024614	1							
	HL2	лампа светодиодная Legrand Domв=22,3мм, 230AC, красная, арт.024611	1							
gama	HL3-HL19	арт.024011 Лампа светодиодная Legrand Domв=22,3мм, 230AC, зеленая, арт.024612	17							
∏ogn. u	K1-K2, K4-K5, K9-K32, K37-K105	Реле промежуточное Finder 40.52.8.230.0000, 230B AC, 8A, 2NO контакта с колодкой монтажной с зажимной клетью Finder 95.05.09SPA на DIN-рейку.	97							
дубл.	K3, K6-K8, K33-K36	Реле промежуточное Finder 55.34.8.230.0054, 230B AC, 7A, 4NO контакта с колодкой монтажной с зажимной клетью Finder 94.04.09SMA на DIN-рейку.	8							
NHβ. №	KF1	Реле контроля фаз РКН-26-15 АС230/АС400 Меандр	1							
å Z	KM1-KM3	Контактор Dekraft KM-103 230B, AC65A, apm.22138DEK	3							
1HB. ▶	KM4-KM8	Контактор Dekraft KM-103 230B, AC9A, apm.22103DEK	5							
Взам. инв. №	KM9-KM10	Контактор Dekraft KM-103 230B, AC25A, apm.22118DEK	2							
B3	KM2.1-KM10.1	Dekraft ПКОЗ-02-31 приставка контактная лицевой установки 9-630A 3HO+1H3 арт.24106DEK	9							
aama		YOCB.443159.071-00	)1СпШ	ĮАУ						
nogл. Подп. и			Л	Іитера	Macca	Масштаб				
	Изм Кол.уч. Разраб.	№докум. Подпись Дата <i>Дектяренко</i> 10.19 Очистные сооружения дренажных сточных вод КС "Бабаевская"								
	Пров.	Камалов Там 10.19								
- 1	Т.контр.	<i>Σαδκυ</i> Η 10.19		Лист	1   Лі	истов 4				
N+6. <b>№</b>	Н.контр.	Кондрашев 10.19 Спецификация щита САУ КС "Бабаевская"		000	О "Гермес	Групп"				
Ż	Утв.	Кондрашев   10.19								

## 

u gama

Nogn.

дубл.

NHB.N

Взам. инв. N

gama

Подп.

Инв.И подл.

Поз. обозна- чение			Н	Кол.	Примечание		
Q1-Q2	У30 Eaton	PF6-25/2.	/003 a	рт. 286492	2		
QF1	Выключате	ль автом	1атиче	ский PL6-D40/3, арт.286617	1		
QF2	Выключате	ль автом	1атиче	ский PLHT-D63/3, арт.248047	1		
QF3-QF4	Мотор-авт	омат MS	116-16	ABB	2		
QF5-QF6	Выключате	ль автом	1атиче	ский PL6-C6/3, арт.286598	2		
QF7-QF8, QF50	Мотор-авт	омат MS	116-2.5	ABB	3		
QF9-QF11	1 Мотор-автомат MS116-1.6 ABB 3						
QF12-QF13,	3, Выключатель автоматический PL6-C16/1, арт.286533 3						
QF23 QF14-QF22,	Выключате	ль автом	1атиче	 ский PL6-C6/1, арт.286530	10		
QF24 QF25-QF49	•		IUS 3V	'S 0.24-0.4A with 1NO+1NC,	25		
QF51-QF53	арт.3VS130 Выключате		1атиче	 ский PL6-C10/1, арт.286531	3		
QF2.1				положения Z-BHASA/230	1		
QF5.1-QF6.1,				1H0+1H3 ZP-IHK, apm.286052	14		
QF12.1-QF22.1	дополнашел	/IBRBIG KOP		1110+1113 21 -11111, apin.200032	14		
QF3.1-QF4.1, QF7.1-QF11.1, QF51.1	Дополнительный контакт положения 1NO+1NC HKF1-11 для MS116, арт. 1SAM201901R1001						
SA1-SA3	Переключаі	тель, 3 п	оложен	ния, 2NO, с фиксацией, MTB2-BDZ133	3		
SB1-SB23 (нечетные)	Кнопка без сборе, МТВ.			ытый толкатель, красная. 1NC, IP65, в	12		
SB2-SB24 (четные)	Кнопка без сборе, МТВ	з фиксаци	и, скр	12			
SB25	Кнопка грц 22мм, Д гр	ιδοκ ς φυ	1				
SB25.1	Дополните.			1			
X1	Кросс-моду	IЛЬ 3L+N	4 <i>x15 (</i> H	1			
X2	Кросс-моду	<sub>ІЛЬ</sub> Ре 4х	15 (на	1			
XT1				ая винтовая на DIN-рейку, 10	1		
1-3	контактов Клемма UT			ых).	3		
4	Клемма UT	·		1			
4				1			
6-8	Клемма UT-6PE, желто-зеленая. Клемма UT-16, серая.						
	·						
9	Клемма UT-16BU, синяя.						
10	Клемма UT-16PE, желто-зеленая.  Маркировка клемм Phoenix Contact UCT-TM 8						
_	<u> таркировки</u>	и клемм Н 	5				
				Спецификация щита САУ К	С "Баб		Лист
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата	C. Odrigrinadini milia OAN N	. Juc		2

## 

	Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
	-	Маркировка клемм Phoenix Contact UCT-TM 12	5	
	<u>XT2</u>	Клеммная колодка наборная винтовая на DIN-рейку, 92 контактов (клемм винтовых).	1	
	1-3, 5-7	Клемма UT-16, серая.	6	
	4, 8	Клемма UT-16PE, желто-зеленая.	2	
	9-11, 13-15, 17-19, 21-23, 25-27, 29-31, 33-35, 37-39, 41-43, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90	Клемма UT-4, серая.	43	
	46, 49, 52, 55, 58, 61, 64, 67, 70, 73, 76, 79, 82, 85, 88, 91	Клемма UT-4BU, синяя.	16	
. Nogn. u gama	4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71, 74, 77, 80, 83, 86, 89, 92	Клемма UT-4PE, желто-зеленая.	25	
дубл.	-	Маркировка клемм Phoenix Contact UCT-TM 8	84	
	-	Маркировка клемм Phoenix Contact UCT-TM 12	8	
ZH6.N	<u>XT3</u>	Клеммная колодка наборная винтовая на DIN-рейку, 144 контакт (клемм винтовых 3 ярусных – 48).	1	
N.0	1-144	Клемма винтовая на DIN-рейку Phoenix Contact UT-2,5-3L, 3-ярусная, серая.	48	
Взам. инв. N	-	Маркировка клемм Phoenix Contact UCT-TM 5	144	
Вза	<u>XT4</u>	Клеммная колодка наδорная винтовая на DIN-рейку, 182 контакта (клемм винтовых 3 ярусных - 61).	1	
подл. Подп. и дата	1-144, кроме 1,8,15,22,29, 36,42,50,57, 64,71,78,85, 92,99,106,113, 120,127,134, 141,148,155, 162,169,176	Клемма винтовая на DIN-рейку Phoenix Contact UT-2,5-3L,	35	
				Ли
NHB.N	Изм. Лист	Спецификация щита САУ № докум. Подп. Дата	КС "Бабае	евская"
Z	I DIVIL J IVICI	№ докум.   Подп.  Дата  Копировал		

## 

⊐

Nogn.

дубл.

NH6.N

Взам. инв. N

gama

⊐

Nogn.

Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание				
1,8,15,22,29, 36,42,50,57, 64,71,78,85, 92,99,106,113, 120,127,134, 141,148,155, 162,169,176	Клемма винтовая на DIN-рейку Phoenix Contact UT-2,5-3PE, З-ярусная, желто-зеленая.	26					
-	Маркировка клемм Phoenix Contact UCT-TM 5	182					
<u>XT5</u>	Клеммная колодка наборная винтовая на DIN-рейку, 80 контактов (клемм винтовых 3 ярусных - 27).	1					
1–56, 58–61, 63–66,68–73, 75–76,78–79	Клемма винтовая на DIN-рейку Phoenix Contact UT-2,5-3L, 3-ярусная, серая.	21					
57,62,67,74, 77,80	Клемма винтовая на DIN-рейку Phoenix Contact UT-2,5-3PE, 3-ярусная, желто-зеленая.	6					
-	Маркировка клемм Phoenix Contact UCT-TM 5	80					
-	Адаптер PSR16-MS116	2					
-	Шкаф кроссовый опитческий КРН-16-SCв сборе	1					
-	Панель оператора Danfoss, 132B0100	3					
-	Шнур оптический (патчкорд) SC/UPC-SC/UP, 1.5м, Simplex 2						
-	Вентиляционная решетка с фильтром R5KF12, 150x150, IP54	2					
-	Защитная панель для вентиляционной решетки R5CK12, IP55	2					
-	Вставка плавкая 5х20, 0.5А (предохранитель)	10					
-	Кабель КС-16, 2.5м, соед.ОВЕН ПЛК160 – панель СП310Р, вар.1	1					
-	Каδель КС-2, соед.ОВЕН ПЛК160 – панель СПЗ10Р, вар.2	1					
-	Механизм блокировки для контакторов КМ-103 40-95A, Dekraft БМ03-040A-095A	1					
-	Механизм блокировки для контакторов КМ-103 40-95A, Dekraft БМ03-040A-095A	1					
-	Светильник люминесцентный с 2 розетками, R5LAS13, DKC	1					
-	Кабельный ввод МG20	80					
-	Каδельный ввод MG25	32					
-	Кабельный ввод МG40	3					
				Лист			
Изм. Лист	Спецификация щита САУ к № докум. Подп. Дата	КС "Баб	баевская"	4			
	Копировал ФорматА4						